


HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó Skaner **HP** Scanjet 4070 Photosmart

Üzembehelyezés Konfiguracja

Magyar

1. Ellenőrizze a doboz tartalmát

- **A.** Lapolvasó fóliaadapterrel (TMA)
- **B.** USB-kábel
- **C.** Energiaellátás, tápkábel (amennyiben szükséges)
- **D.** Felhasználói kézikönyv
- E. Üzembehelyezési útmutató
- F. Garancialap
- **G.** Két vagy több CD-lemez (régiótól függően)



Polski

1. Sprawdzanie zawartości opakowania

- **A.** Skaner z przystawką do materiałów przezroczystych (TMA)
- **B.** Kabel USB
- C. Zasilacz, przewód zasilający (odpowiednio)
- D. Podręcznik
- użytkownika **E.** Plakat instalacyjny
- **F.** Gwarancja
- **G.** Dwie lub więcej płyt CD (w zależności od regionu)


2. A szoftver telepítése

- 1. Zárjon be minden futó programot.
- 2. Helyezze be az Ön régiójának és operációs rendszerének megfelelő HP Image Zone CD-lemezt.

Windows: Helyezze be a CD 1 jelölésű lemezt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszerkonfigurációtól függően a számítógép arra kérheti, hogy helyezze be a CD 2 jelölésű lemezt a meghajtóba. Amennyiben a telepítés nem indul el automatikusan: A **Start** menüben kattintson a **Futtatás** parancsra, majd írja be a következőt: **D:setup.exe** (ahol a D a CD-ROM meghajtó betűjele).

Megjegyzés: Azzal kapcsolatban, hogy mely lapolvasószoftvert kell telepítenie, további információt a képernyőn megjelenő utasításokban talál.

Macintosh: Helyezze be a CD 2 jelölésű lemezt, majd kattintson a CD ikonjára.



2. Instalacja oprogramowania

- 1. Zakończ działanie wszystkich programów.
- 2. Włóż płytę CD HP Image Zone odpowiednią dla używanego języka i systemu operacyjnego.

W systemie Windows: Włóż płytę CD 1 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W zależności od konfiguracji systemu może pojawić się polecenie włożenie płyty CD 2. Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie: Kliknij polecenie Uruchom w menu Start i wpisz polecenie: D:setup.exe (literę D należy zastąpić literą napędu CD).

Uwaga: Informację na temat typu oprogramowania skanera, które należy zainstalować, zawierają instrukcje instalacji wyświetlone na ekranie.

W systemie Macintosh: Zainstaluj płytę CD 2 i kliknij dwukrotnie ikonę instalatora na płycie CD.

3. A lapolvasó csatlakoztatása az ábrán látható sorrendben

- Csatlakoztassa a lapolvasót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- **2.** Csatlakoztassa a TMA-kábelt a lapolvasó hátulján található porthoz.
- **3.** Csatlakoztassa a tápkábelt a lapolvasóhoz, majd egy túlfeszültségvédővel ellátott aljzatba vagy fali aljzatba. A lapolvasó bekapcsol.



3. Podłącz skaner w pokazanej kolejności

- 1. Za pomocą kabla USB połącz skaner z komputerem.
- 2. Podłącz kabel przystawki TMA do portu z tyłu skanera
- **3.** Podłącz zasilacz do skanera, a następnie włóż wtyczkę do listwy przeciwprzepięciowej lub gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Skaner włączy się.

4. Beolvasás

- 1. Helyezze a képeket a képtartóra, vagy az eredetiket a lapolvasó üvegére nyomtatott oldallal lefelé a referenciajelnek megfelelően. (Diák és negatívok beolvasásához tekintse át a Felhasználói kézikönyvet.)
- 2. Nyomja meg a megfelelő gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A lapolvasó gombjai




Kép beolvasása – Képek beolvasása az üvegről és a HP Photo Holder (képtartó) elemből.




Diák és negatívok beolvasása – Diák vagy negatívok beolvasása a fóliaadapterről (TMA). Dokumentum beolvasása – Dokumentumok



beolvasása az üvegről, a lapolvasó fedelének zárásával. **Másolás** – Közvetlen beolvasás az üvegről az





4. Skanowanie

- 1. Umieść fotografie w uchwycie forografii lub połóż oryginały na szybie skanera stroną skanowaną do dołu zgodnie ze znakiem odniesienia na skanerze . (Informacje na temat skanowania slajdów i negatywów znajdują się w Podręczniku użytkownika).
- 2. Naciśnij odpowiedni przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przyciski na skanerze



Skanuj obraz – skanowanie obrazów znajdujących się na szybie i w uchwycie fotografii HP.



Skanuj slajdy i negatywy – skanowanie slajdów bądź negatywów z przystawki TMA. Skanuj dokument – skanowanie dokumentów z



szyby pod pokrywą skanera. **Kopiuj** – skanowanie z szyby bezpośrednio na

domyślną drukarkę w celu wykonania kopii.

Uwaga: Szczegółowe instrukcje zawiera Podręcznik użytkownika i pomoc ekranowa.

Terméktámogatás

- www.hp.com/support címen, az Ügyfélszolgálaton,
- www.shopping.hp.com (csak az USÁ-ban) vagy www.hp.com (világszerte elérhető) HP tartozékok, kellékek és termékek rendelése

wsparcie techniczne dla produktu

- www.hp.com/support zawiera wsparcie techniczne dla klientów.
- www.shopping.hp.com (tylko w USA) lub www.hp.com (cały świat) – aby zamówić akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz produkty HP






Skener **HP** Scanjet 4070 Photosmart Сканер **HP** Scanjet 4070 Photosmart

Instalace **Установка**

Česky

1. Zkontrolujte obsah krabice

- A. Skener s adaptérem pro snímání průhledných předloh (TMA)
- **B.** Kabel USB
- C. Napájecí jednotka, napájecí kabel (v některých případech)
- **D.** Uživatelská příručka
- E. Stránka s pokyny pro nastavení
- F. Informace o záruce
- G. Jeden nebo více disků CD-ROM (podle regionu)



Русский

1. Проверьте комплектность

- А. Сканер с адаптером прозрачных материалов (ТМА)
- В. Кабель USB
- С. Питание, кабель питания (где применимо)
- **D.** Руководство пользователя
- **Е.** Инструкции по установке
- **F.** Гарантия
- **G.** Один или несколько компакт-дисков (в зависимости от региона)


2. Instalace softwaru

- 1. Ukončete všechny programy.
- 2. Vložte příslušný disk CD-ROM HP Image Zone pro váš jazyk a operační systém.

Operační systém Windows: Vložte disk CD-ROM 1 a postupujte podle pokynů na obrazovce. V závislosti na konfiguraci systému sé může zobrazit výzva k vložení disku CD-ROM 2. Pokud instalace není spuštěna automaticky: V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz: **D:setup.exe** (kde D je písmeno jednotky CD-ROM).

Poznámka: Chcete-li určit, který software skeneru má být nainstalován, přečtěte si pokyny pro instalaci na

Operační systém Macintosh: Nainstalujte disk CD-ROM 2 a poklepejte na ikonu instalátoru na disku CD-ROM.



2. Установка программного обеспечения

- 1. Закройте все программы.
- 2. Вставьте компакт-диск HP Image Zone, соответствующий вашему языку и используемой операционной системе.


Windows: Вставьте компакт-диск 1 и следуйте инструкциям на экране. В зависимости от системной конфигурации может потребоваться вставить компактдиск 2. Если установка не начинается автоматически: в меню **Start** (Пуск) щелкните **Run** (Выполнить...) и наберите: D:setup.exe (D - это буква, обозначающая устройство чтения компакт-дисков).

Примечание: Для определения программного обеспечения для установки смотрите экранные инструкции для установки.

Macintosh: Вставьте компакт-диск 2 и дважды щелкните значок программы установки на компактдиске.

3. Připojení skeneru v zobrazeném pořadí

- 1. Připojte kabel USB ke skeneru a k počítači.
- 2. Připojte kabel adaptéru TMA k příslušnému portu na zadní straně skeneru.
- 3. Připojte napájecí kabel ke skeneru a pak jej zapojte do přepěťového chrániče nebo do uzemněné zásuvky ve zdi. Skener se zapne.



3. Подсоедините сканер указанным образом

- 1. Подсоедините кабель USB к сканеру и компьютеру.
- 2. Подсоедините кабель адаптера прозрачных материалов (АПМ) к соответствующему порту на задней панели сканера.
- 3. Подсоедините к сканеру источник питания, затем подсоедините его к устройству защиты от перенапряжений или к заземленной розетке. Сканер включится.

4. Snímání

- 1. Vložte fotografie do držáku fotografií nebo umístěte předlohy lícem dolů na sklo skeneru, jak označuje referenční značka na skeneru 🖺. (Informace o snímání diapozitivů a negativů naleznete v uživatelské příručce.)
- 2. Stiskněte příslušné tlačítko a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tlačítka skeneru




Skenovat obrázek – Naskenuje obrázky ze skla a z držáku fotografií HP.




Skenovat diapozitivy a negativy – Naskenuje diapozitivy nebo negativy z adaptéru TMA. **Skenovat dokument** – Naskenuje dokumenty ze



skla pod víkem skeneru. Kopírovat – Skenuje ze skla přímo do výchozí tiskárny za účelem vytvoření kopií.





4. Для сканирования

- 1. Поместите фотографии в держатель для фотографий либо поместите оригиналы на стекло сканера, как указано на метке на сканере 🖺 . (Сведения о сканировании слайдов или негативов смотрите в руководстве пользователя.)
- 2. Нажмите соответствующую кнопку и следуйте инструкциям на экране.

Кнопки сканера



Сканировать изображение – сканирование изображений со стекла или с держателя для



Сканировать слайды или негативы – сканирование слайдов или негативов с ТМА.



Сканировать документ – сканирование документа со стекла под крышкой сканера.



Копировать – сканирование со стекла прямо на указанный по умолчанию принтер для снятия копий.

Примечание: подробные инструкции смотрите в руководстве пользователя или в оперативной

Podpora produktů

- www.hp.com/support (odborná pomoc)
- www.shopping.hp.com (pouze USA) nebo www.hp.com (celosvětově - objednávání příslušenství, spotřebního materiálu a výrobků HP)



Техническая поддержка

- www.hp.com/support техническая поддержка пользователей
- www.shopping.hp.com (только США) или **www.hp.com** (по всему миру) для заказа комплектующих, принадлежностей и продуктов НР

